



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Kérjük, ellenőrizze a mellékelt szerelési készletet!

A szerelési készlet tartalma:

- 2 db tartókonzol
- 8 db csavar
- 8 db dűbel

1. lépés

Ellenőrizze, hogy a mellékelt dűbelek és a csavarok az Ön falához vagy mennyezetéhez megfelelőek-e! A szerelésért a Heat4All forgalmazója nem vállal felelősséget. A szerelési hibákra visszavezethető sérülésekre nem vonatkozik a garancia. Nem vonatkozik a garancia azokra a sérülésekre sem, amik nem eredeti gyári tartókonzolok felhasználásából erednek.

2. lépés:

Jelölje be a nyolc furat helyét azon a helyen, ahova a tartókonzolokat fel kívánja szerelni. Használjon vízmértéket!

3. lépés:

Fúrja ki a falon a kijelölt helyeken a furatokat és helyezzen be a kifúrt lyukakba egy-egy dűbelt.

4. lépés:

A mellékelt fali tartókonzolok rögzítéséhez csavarja be teljesen a dűbelekbe a csavarokat a fali tartókonzolon található nyílásokon keresztül, amíg azok meg nem szorulnak (lásd 1. kép).

5. lépés:

Mielőtt elhelyezné az infravörös fűtőpanelt a fali tartókonzolokon, ellenőrizze, hogy a fűtőpanel hátoldalán található mind a négy távtartó teljesen be legyen tekerve.

6. lépés:

Akassza az infravörös fűtőpanelt a fali tartókonzolokra (lásd 2. kép).

7. lépés:

Csavarja ki a négy távtartót annyira, hogy az infravörös fűtőpanel a falon megfeszüljön és ne lehessen elmozdítani. Kérjük, figyeljen oda, hogy mind a négy távtartó egyforma mértékben legyen kicsavarva!

8. lépés:

Kérjük, ellenőrizze, hogy az infravörös fűtőpanelt ne lehessen elmozdítani a falon!

Eltávolítás

Csavarja be a négy távtartót annyira, hogy az infravörös fűtőpanel leakaszthatóvá váljon és így az leemelhető a falról.

1. kép



2. kép

